



Schokokusswurfmaschine

Das Gerät nur von der Seite bedienen, es funktioniert nach dem Mausefallenprinzip! Bedienung von vorne und hinten erhöht die Verletzungsgefahr. Es braucht nicht fest geworfen zu werden, um einen Schokokuss zu bekommen. Es können auch einzelne Bonbons oder sonstige Kleinigkeiten aufgelegt werden. Wieweit diese fliegen hängt von deren Gewicht und von der Spannung der Feder ab. Der Abstand zum Gerät beim Wurf (wenn der Spieler fangen will) muss ausprobiert werden. Um noch gut fangen zu können, sollte der Abstand nicht mehr als zwei Meter betragen. **Niemals die Schokokusswurfmaschine von Kindern bedienen lassen!**

Der Bedienungsvorgang:

1. Die Gabel auf den Block mit der Querstange legen und leicht in Richtung Frontplatte zurückdrücken, damit die auslösende runde Platte mit der Frontalplatte bündig ist.
2. Erst dann den Haken des Wurfarmes herunterziehen und an der Querstange einhängen (nicht umgekehrt!).
3. Nach dem Spannen den Schokokuss auf den Teller legen.
4. Mit einem Ball auf die Mitte der Frontplatte werfen und schon kommt der Schokokuss geflogen.



Miete: 5,00 €/Tag